




## B. 安全上のご注意とご使用上のお願い（必ずお守りください）

### 1 安全上のご注意（必ずお守りください）

本製品“ウィジェット対応デジタルフォトフレーム”のご使用前に、本項「1. 安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への、危害や財産への損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
- お読みになった後は大切に保管してください。
- なお、注意事項をご理解いただくために、以下の項目に分けて整理しています。

 <b>警告</b>	この表示は、無視して誤った取り扱いをすると、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、無視して誤った取り扱いをすると、「損害を負う可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される」内容です。
 <b>お願い</b>	この表示は、無視して誤った取り扱いをすると、「本製品の本来の性能を発揮できない、または機能停止を招く」内容です。

 **警告**

- 万が一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。すぐに AC アダプタを電源コンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して、当社のご相談窓口にご連絡をお願いします。  
お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 万が一、以下の場合が発生したときは AC アダプタを電源コンセントから抜いて、当社のご相談窓口にご連絡をお願いします。  
そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。
  - ・本製品を落としたりして、本製品が破損した場合
  - ・本製品内部や AC アダプタに異物や水などが入った場合
- 濡れた手で本製品の操作をしないでください。感電の原因となることがあります。
- 本製品のカバーは外さないでください。内部には電圧が高い部分があり、感電の原因となることがあります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- 本製品の背面にある通風孔などから内部に、金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万が一、異物が入った場合は、本製品の AC アダプタを電源コンセントから抜いて、当社のご相談窓口にご連絡をお願いします。  
そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 本製品や AC アダプタは、次のような環境においての使用及び設置をしないでください。
  - ・直射日光が当たる場所、暖房設備、ボイラーなどの近くや屋外などの温度の上がる場所
  - ・調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所
  - ・湿気の多い場所
  - ・水、油、薬品などのかかる恐れがある場所
  - ・ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所
  - ・製氷倉庫など、特に温度が下がる場所火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 本製品の背面にある通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。本製品から周囲の壁などまでは、10 cm 以上離して設置してください。  
また、次のような使い方はしないでください。
  - ・じゅうたんや布団の上に置く
  - ・テーブルクロスなどをかける
  - ・本棚、タンスの中、押入れの中など風通しの悪い場所に置く
- 本製品から異常音がしたり、本製品が熱くなっている状態のまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。  
すぐに電源コードを電源コンセントから抜いて、当社のご相談窓口にご連絡をお願いします。



### 警告(つづき)

- 本製品や AC アダプタのそばに、水や液体の入った花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。  
本製品に水や液体がこぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火災、感電の原因となることがあります。
- 本製品の画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。火災、感電の原因となることがあります。  
すぐに電源コードを電源コンセントから抜いて、当社のご相談窓口にご連絡をお願いします。
- 液晶画面が破損し、液晶が漏れ出した場合は、液晶を吸い込んだり飲んだりしないでください。万が一口に入った場合は、すぐに吐き出し、うがいをしすみやかに医師に相談してください。また、皮膚に付着したり目に入った場合は、ただちに水でよく洗浄して、すみやかに医師に相談してください。  
また、液晶画面が破損している場合は手を触れないでください。けがの原因となることがあります。
- 本製品を熱器具に近づけないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- 近くに雷が発生したときは、AC アダプタを電源コンセントから抜き、ご使用を控えてください。雷による、火災、感電の原因となることがあります。
- 本製品をお手入れするときは、AC アダプタを電源コンセントから抜いて行ってください。火災、感電の原因となることがあります。
- AC アダプタは、必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- AC アダプタのコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。  
また、重いものを乗せたり加熱したりすると、コードが破損し、火災、感電の原因となることがあります。AC アダプタのコードが傷んだら、電源コンセントから抜いて、当社のご相談窓口にご連絡をお願いします。
- AC アダプタのコードが傷んだ状態（芯線の露出、断線など）のまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。すぐに電源コードを電源コンセントから抜いて、当社のご相談窓口にご連絡をお願いします。
- 付属の AC アダプタは、本製品専用です。他の商品に接続したり、使用しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- AC アダプタのプラグを電源コンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。プラグの歯に金属などが触れると、火災、感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- AC アダプタを電源コンセントに接続する際、テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配線はしないでください。火災、感電の原因となることがあります。



## 警告(つづき)

- 差し込み口が 2 つ以上ある電源コンセントに他の電気製品の AC アダプタなどを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。火災、感電の原因となることがあります。AC アダプタを電源コンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電や断線の原因となることがあります。
- AC アダプタは、AC100V の商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- AC アダプタにものを乗せたり布をかけたりしないでください。ケースや電源コードの被膜が熱により溶けて、火災、感電の原因となることがあります。AC アダプタは、ほこりが付着していないことを確認してから電源コンセントに差し込んでください。また、半年から 1 年に 1 回は、AC アダプタを電源コンセントから抜いて点検、清掃をしてください。ほこりにより、火災、感電の原因となることがあります。
- AC アダプタが熱くなっている状態のまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。すぐに電源コードを電源コンセントから抜いて、当社のご相談窓口にご連絡をお願いします。
- AC アダプタを熱器具に近づけないでください。コードの被膜が溶けて、火災、感電の原因となることがあります。
- AC アダプタのコードの上に、重いものを乗せたりしないでください。

 **注意**

- 本製品をぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所や振動、衝撃の多い場所に置かないでください。また、本製品の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 本製品に乗ったり、強い荷重を加えたりしないでください。壊れてけがの原因となることがあります。特に、小さなお子様やペットのいるご家庭ではご注意ください。
- 本製品を長期間ご使用にならないときは、安全のため、必ず本製品の AC アダプタを電源コンセントから抜いてください。
- 液晶画面に触れるときは、指先または付属のスタイラスペンを使用してください。
- 液晶画面を強く押したり、ひっかいたりしないでください。画面にムラが出たり、破損したり、液晶画面の故障の原因になります。
- 本製品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカーなどの近くに設置したり、近くで使用したりしないでください。電子機器や心臓ペースメーカーなどが誤動作するなどの原因となることがあります。また、医療用電子機器の近くや病院内など、使用を制限された場所では使用しないでください。
- スタンド操作時に過度の力を加えないでください。また、本体スタンド部だけを持って持ち運びをしないでください。
- スタンドを開閉する際は、指や手のひらをはさまないように、ご注意ください。特にスタンドの裏側には構造上必要な突起物がありますので、十分気をつけてください。
- 画面角度はスタンドにて調整可能ですが、十分な角度がないと本体が倒れ故障する可能性があります。
- スタイラスペンは、乳幼児の手の届かないところに保管してください。けがなどの原因となります。もし、飲み込んだ場合は、ただちに医師の治療を受けてください。
- スタイラスペンで目を突いたりしないようにしてください。失明や目に障害を与える原因となります。



## お願い

- 次のようなときに、電源オフをしたり、AC アダプタや電源コードを抜いたりしないでください。故障の原因となることがあります。
  - ・画面に「電源を抜かないでください。」と表示されているとき
  - ・本製品の起動中
  - ・システムのアップデート中
  - ・ファイル操作中及び操作直後
- 本製品の電源を入れたときや再起動したときには、起動完了までに、約 1~2 分かかります。
- 電源を再度入れるときは、電源を切ってから 30 秒以上経ってから行ってください。電源を切ったあとすぐに電源を入れたり、電源コードの抜き差しや電源ボタンの操作を連続して行ったりすると、起動や電源オフが正しくできない場合があります。
- SD カードや USB メモリへのファイル操作を行っているときは、抜き差しを行わないでください。データ破損や故障する可能性があります。
- 小さいお子様が使用する場合は、保護者が取り扱い方法をお教えいただき、使用中においても、保護者の指示どおりに使用させるようにしてください。
- 本製品や AC アダプタを濡れた雑巾、ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本製品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは薄い中性洗剤を付けてよくしぼった布で汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
- 液晶画面の汚れをふき取るときは、市販のクリーニングクロスで軽くふいてください。
- 本製品や AC アダプタを落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 本製品を電気製品、AV・OA 機器など磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに設置、または使用しないでください（電子レンジ、スピーカ、テレビ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理機器など）。
  - ・磁気や電気の影響を受けると、通信ができなくなることがあります。
  - ・特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
  - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となることがあります。
- 硫化水素が発生する場所（温泉地）や、塩分の多いところ（海岸）などでは、本製品の寿命が短くなることがあります。
- 本製品をご使用中、本体や AC アダプタに触れるとあたたかく感じる場合がありますが、故障ではありません。安心してご使用ください。
- 本製品のプラスチック部品の一部が、光の具合によっては傷に見える場合があります。これはプラスチック部品の製造過程で生じるもので、構造上及び機能上は問題ありません。
- スタイラスペンは、画面を操作するとき以外に使用しないでください。誤った使い方をして、スタイラスペンを破損しないようご注意ください。

### 2 無線及び無線 LAN に関するご注意（必ずお守りください）

本製品は、無線 LAN を使用しています。以下について、ご注意ください。

#### ① 無線について

本製品の使用周波数帯では、電子レンジや産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. 無線 LAN をご使用になる場合は、本製品を使用する前に、近くで医療用機器、移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上で、当社のご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社のご相談窓口へご連絡ください。

- 本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次のような場所では、電波が反射して通信できない場合があります。
  - ・強い磁界、静電気、電波障害が発生するところ（電子レンジ付近など）
  - ・金属製の壁（金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む）の部屋
  - ・異なる階の部屋どうし
- 本製品と同じ無線周波数帯の無線機器が本製品の通信可能エリアに存在する場合、転送速度の低下や通信エラーが生じ、正常に通信できない可能性があります。
- 本製品をコードレス電話やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。
- 本製品は IEEE 802.11b 及び IEEE 802.11g に準拠しています。2.4 GHz 帯で Ch1～Ch13 で使用可能です。
- 本製品は 2.4 GHz 全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。

## ②無線 LAN の使用時におけるセキュリティについて

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して本製品と無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

### ● 通信内容を見られる

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、ID やパスワード等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

### ● 不正に侵入される

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスした場合、次のような危険にさらされる可能性があります。

- ・ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- ・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流したり不正に電話を利用する（なりすまし）
- ・ 傍受した通信内容を書き替えて発信する（改ざん）
- ・ コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）

なお、本製品及び無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためセキュリティ機能を持っているため、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を実施後、ご使用いただくことにより、問題発生の可能性が低くなります。

セキュリティの設定を行わない場合の問題を十分理解した上で、利用者ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をお決めいただき、本製品を使用することをお勧めします。

### 3 ご使用上のお願い

ご使用の際は、本マニュアルに従って、正しい取り扱いをしてください。

#### ① ご使用の制限について

- 本製品は日本国内でのみ、ご使用ください。海外への持ち出しはできません。
- 本製品は屋内でご使用いただくことを前提としております。屋外での使用はご遠慮ください。

#### ② 知的財産権について

- 利用者の皆様が本製品を利用してインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。

#### ③ その他

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- NTT 東日本が提供するソフトウェア（ウィジェット、アプリケーション、ファームウェア）以外をダウンロードして使用しないでください。
- 本書の内容につきまして、お気づきの点がございましたら、当社のご相談窓口にご連絡をお願いします。
- 本書の内容、ハードウェア、ソフトウェア及び外観は、予告なしに変更することがあります。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、または停電などの外部要因によって、メモリに保存されている登録したデータなどが消失することがあります。重要なデータなどは、外部メモリ（SD カード・USB メモリ）にも保管くださいますよう、お願いします。

memo