

1. ホーム画面について


1. ホーム画面について

ウィジェット対応デジタルフォトフレーム（以下「ウィジェット対応DPF」と略称）を起動すると、以下の画面になります。この画面を「ホーム画面」といい、ウィジェットの利用、新着情報の閲覧、テロップの閲覧等、基本的な機能は、このホーム画面から行います。

■ **ウィジェットアイコン・エリア**
インストールされているウィジェットのアイコンや基本設定等を行うアプリのアイコンが並びます。

■ **ウィジェットの更新情報エリア**
ウィジェットにアップデート（更新）があると、ここに更新されたウィジェットが表示されます。 P14以降参照

■ **アラート・エリア**
タップすると新着情報をまとめて表示します。 P20以降参照



■ **テロップ**
コンテンツ提供企業等からの新着情報が文字情報で配信されます。 P22参照

■ **時計**
時計を表示します（am/pm表示）。 P23参照

■ **カレンダー**
コンテンツ提供企業等からの新着情報や自分の予定を入れるカレンダーです。 P2以降参照

補足

アイコンを長押しすると、アイコンをウィジェットアイコン・エリア内であれば、任意の場所に移動することができます。