

6. 時計機能について

6. 時計機能について

ホーム画面右側、カレンダーの下に大きく時計が表示されています。設定等は不要で、端末内蔵の時計の時間を表示しています。

※ 端末内部の時計の設定はユーザマニュアルをご覧ください。



補足

表示は、12時間表示 (AM/PM表示) のみとなります。
(タイムゾーンは日本標準時 (東京 GMT+9:00) に固定されています)